



LIVE280 Karaoke Station

Ref. nr.: 178.370



**INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

V1.2

Congratulations to the purchase of this Fenton product. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to benefit fully from all features.

Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.

- Prior to using the unit, please ask advice from a specialist. When the unit is switched on for the first time, some smell may occur. This is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit. This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A faulty or damaged mains lead can cause electrical shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a longer period of time, unplug it from the mains. The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation may occur. Let the unit reach room temperature before you switch it on. Never use the unit in humid rooms or outdoors.
- To prevent accidents in companies, you must follow the applicable guide lines and follow the instructions.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of these sprays cause deposits of dust and grease. In case of malfunction, always seek advice from a specialist.
- Do not force the controls.
- This unit is with speaker inside which can cause magnetic field. Keep this unit at least 60cm away from computer or TV.
- If this product have a built-in lead-acid rechargeable battery. Please recharge the battery every 3 months if you are not going to use the product for a long period of time. Otherwise the battery may be permanently damaged.
- If the battery is damaged please replace with same specifications battery. And dispose the damaged battery environment friendly.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains and/or other equipment. Unplug all leads and cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when people walk on it. Check the mains lead before every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power outlet match. If you travel, make sure that the mains voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can transport the unit in safe conditions.



This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient magnitude to cause a shock hazard.



This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read and adhere to.

The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and their guarantee!

NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 35°C/95°F.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.


Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Fenton cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UNPACKING INSTRUCTION

CAUTION! Immediately upon receiving the product, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damage from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packing materials. In the event that the product must be returned to the factory, it is important that the product be returned in the original factory box and packing. If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.


OVERVIEW

1. **LED DISPLAY**
2. **BUTTON CLUSTER**
 - Mode** – Press to change modes
 - Previous track** – Play the previous track
 - Play/Pause** – Start/resume or pause play by pressing this button
 - Next Track** – Skip to next track
 - Rec** – Record function
 - Prio** - Turn on to give microphone signal priority. When speaking through the microphone, the music volume will be muted
3. **MICROSD PORT**
Insert an MicroSD card in this slot.
4. **USB PORT**
USB entry port.
5. **AUX INPUT**
3.5mm auxiliary line input jack.
6. **MICROPHONE INPUT JACK 6.3MM**
7. **MICROPHONE INPUT JACK 6.3MM**
8. **MICROPHONE VOLUME CONTROL**
Turn to adjust the microphone volume.
9. **ECHO CONTROL**
Turn to change the echo effect.
10. **TREBLE CONTROL**
Turn to change the treble setting.
11. **BASS CONTROL**
Turn to change the bass setting.
12. **MASTER VOLUME**
Turn to adjust the overall output level/volume.
13. **POWER ON/OFF SWITCH**
Turn the device on/off.
14. **LED LIGHT SWITCH**
Turn the LED light show on/off.
15. **POWER SUPPLY INPUT**



REMOTE CONTROL FUNCTION

1. **POWER ON/OFF**
Turn the device ON or OFF.
2. **MODE**
Press to choose between USB/SD, BT.
3. **MUTE**
By pressing this button, the device will be muted.
4. **PLAY/PAUSE**
Start/resume or pause play by pressing this button.
5. **PREVIOUS/NEXT TRACK**
Skip to previous or next track by pressing these buttons.
6. **EQ**
Press to choose EQ preset.
7. **VOLUME UP/DOWN**
Press to adjust the volume to the desired level.
8. **USB OR SD**
Choose between USB and SD input modes.
9. **REPEAT**
Press to repeat one song or complete folder.
10. **NUMPAD**
Use for choosing tracks directly.



BT CONNECTION

1. Activate the BT on your device (Mobile phone, tablet etc.) which you want to play the music. See the operating instructions for that device.
2. Press the "MODE" button and activate the BT-function.
3. Select "FENTON LIVE280" on your BT device and pair.
Attention: BT distance is approx. 10 meter without any barrier.



Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Fenton product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/ waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Indien dit apparaat beschikt over een loodaccu, dient deze tenminste elke 3 maanden opgeladen te worden indien deze voor een langere periode niet wordt gebruikt anders bestaat de kans dat de accu permanent beschadigd.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Fenton geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

UITPAKKEN

LET OP! Onmiddellijk na ontvangst, zorgvuldig uitpakken van de doos, controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en zijn in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport), schakel het apparaat niet onmiddellijk in. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voeding stekker in het stopcontact/wandcontactdoos.

OVERZICHT

1. LED DISPLAY

2. KNOPPENCLUSTER

Modus - Indrukken om van modus te veranderen

Vorige track - Ga naar de vorige track

Play / Pauze - Starten/hervatten of pauzeren van het afspelen

Volgende track - Naar de volgende track gaan

Rec - Opnamefunctie

Prio - Zet aan om het microfoonsignaal voorrang te geven. Wanneer u door de microfoon spreekt, zal het muziekvolume worden gedempt

3. MICROSD POORT

Plaats een MicroSD kaart in deze sleuf.

4. USB POORT

USB ingang.

5. AUX IN

3.5mm auxiliary lijn-ingang.

6. MICROFOONINGANG 6.3MM

7. MICROFOONINGANG 6.3MM

8. MICROFOON VOLUMEREGELAAR

Draaien om het microfoonvolume aan te passen.

9. ECHO

Draaien om het echo-effect te veranderen.

10. TREBLEREGELAAR

Draaien om de instelling van de hoge tonen te wijzigen.

11. BASSREGELAAR

Draaien om de instelling van de lage tonen te wijzigen.

12. VOLUMEREGELAAR

Stel het algemene uitgangsniveau/volume in.


13. AAN/UIT-SCHAKELAAR

Om het apparaat aan/uit te zetten.

14. LEDVERLICHTING

Zet de LED-lichtshow aan/uit.

15. INGANG STROOMADAPTER



FUNCTIES AFSTANDSBEDIENING

1. AAN/UIT SCHAKELAAR

Gebruik deze toets om het toestel aan en uit te zetten.

2. MODUS SELECTIE

Druk om te wisselen tussen USB/SD- en BT-modus.

3. MUTE

Door op deze knop te drukken, wordt het geluid gedempt.

4. PLAY/PAUSE

Starten/hervatten of pauzeren van het afspelen.

5. VORIGE/VOLGENDE TRACK

Ga naar het vorige of volgende muziknummer door op deze knoppen te drukken.

6. EQ

Druk hierop om EQ voorinstellingen te gebruiken.

7. VOLUME HOGER/LAGER

Druk hierop om het volume op het gewenste niveau in te stellen.

8. USB OF SD


Kies tussen USB- en SD modus.

9. REPEAT

Druk hierop om één muziknummer of de volledige lijst te herhalen.

10. NUMPAD

Gebruik voor het rechtstreeks kiezen van een muziknummer.



BT VERBINDING

1. Activeer de BT-functie op uw apparaat (Mobiele telefoon, tablet etc.) waarvan u muziek wilt afspelen. Zie de gebruiksaanwijzing van dat apparaat voor instructies.

2. Druk op de "MODE"-toets en selecteer de BT-functie.

3. Selecteer "FENTON LIVE280" op uw BT-apparaat en maak verbinding.

Opmerking: De BT heeft een bereik van ongeveer 10meter zonder enkele barrière.



Vielen Dank für den Kauf dieses Fenton gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können.

Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
 - Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile
 - Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS das Gehäuse öffnen.
 - Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
 - Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
 - Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
 - Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und Defekten führen.
 - Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen, niemals an der Schnur.
 - Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
 - Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
 - Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
 - Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
 - Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
 - Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
 - Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
 - Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
 - Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer erheblich.
 - Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
 - Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettsammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
 - Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
 - Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
 - Dieses Gerät kann dazu führen Magnetfeld. Halten Sie das Gerät mindestens 60 cm vom Computer oder Fernseher.
 - Wenn dieses Gerät eine Blei-Säure-Batterie hat, soll dies jede 3 Monate zumindest wieder aufgeladen werden, wenn es nicht für eine längere Zeit nicht benutzt wird, sonst ist es möglich, dass die Batterie dauerhaft beschädigt.
 - Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
 - Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
 - Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
 - Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
 - Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
 - Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen.
 - In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.



Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen Stromschlag verursachen.



Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden müssen.

HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C liegen.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.


Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Fenton ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

AUSPACKEN

Packen Sie das Gerät sofort nach Empfang aus und prüfen Sie den Inhalt. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf. Falls ein Gerät ins Werk zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass es in der Originalverpackung versandt wird. Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!


ÜBERSICHT

1. **LED-ANZEIGE**
2. **TASTENGRUPPE**
Modus - Drücken, um den Modus zu wechseln
Vorheriger Titel - Zum vorherigen Titel springen
Wiedergabe / Pause - Starten/Fortsetzen oder Anhalten der Wiedergabe
Nächster Titel - Zum nächsten Titel springen
Rec - Aufnahmefunktion
Prio - Schalten Sie diese Option ein, um dem Mikrofonsignal Vorrang zu geben. Wenn Sie durch das Mikrofon sprechen, wird die Musikkautstärke stummgeschaltet
3. **MICROSD EINGANG**
Stecken Sie eine MicroSD-Karte in diesen Steckplatz.
4. **USB EINGANG**
USB Eingangsanschluss.
5. **AUX IN**
Auxiliary Line-Eingang.
6. **MIKROFONEINGANG 6,3MM**
7. **MIKROFONEINGANG 6,3MM**
8. **MIKROFON LAUTSTÄRKEREGLER**
Drehen, um die Mikrofonlautstärke einzustellen.
9. **ECHOREGLER**
Drehen, um den Echoeffekt zu ändern.
10. **TREBLEREGLER**
Drehen, um die Einstellung der Höhen zu ändern.
11. **BASSREGLER**
Drehen, um die Basseinstellung zu ändern.
12. **HAUPTLAUTSTÄRKEREGLER**
Drehen, um den Gesamtausgangspegel/Lautstärke einzustellen.
13. **EIN/AUS-SCHALTER**
Das Gerät ein-/ausschalten.
14. **LED-LICHT SCHALTER**
Schalten Sie die LED-Lichtshow ein/aus.
15. **NETZADAPTER-EINGANG**



FERNBEDIENUNG

1. **EIN/AUS SCHALTER**
Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2. **MODUSWAHL**
Drücken Sie diese Taste um zwischen den USB/SD- und BT Modi zu wechseln.
3. **MUTE**
Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät stummgeschaltet.
4. **PLAY/PAUSE**
Starten/Fortsetzen oder Unterbrechen der Wiedergabe durch Drücken dieser Taste.
5. **VORHERIGER/NÄCHSTER TITEL**
Mit diesen Tasten können Sie zum vorherigen oder nächsten Titel wechseln.
6. **EQ**
Drücken Sie diese Taste, um die EQ Voreinstellung zu verwenden.
7. **LAUTSTÄRKE HÖHER/NIEDRIGER**
Drücken Sie diese Taste um die Lautstärke auf den gewünschten Pegel einzustellen.
8. **USB ODER SD**
Wählen Sie zwischen USB- und SD-Modus.
9. **REPEAT**
Drücken Sie diese Taste, um einen Titel oder die gesamte Liste zu wiederholen.
10. **NUMPAD**
Wählt direkt einen Titel aus.



VERBINDEN MIT BT

1. Aktivieren Sie die BT auf Ihrem Gerät (Mobiltelefon, Tablet etc.), die Sie abspielen möchten. Siehe Bedienungsanleitung für dieses Gerät.
 2. Drücken Sie die Taste "MODE" und aktivieren Sie die BT-Funktion.
 3. Suchen Sie auf Ihrem BT-Gerät nach "**FENTON LIVE280**" und stellen Sie die Verbindung her.
- Hinweis:** BT hat eine Reichweite von etwa 10 Meter ohne jede Barriere.



Felicitaciones a la compra de este producto Fenton. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.

sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato. Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Si este producto incorpora una batería recargable con base ácida, por favor recargue batería cada 3 meses si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado. En caso contrario la batería podría dañarse.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.



Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.

NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.


Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. Fenton no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

ATENCIÓN! Inmediatamente después de recibir un dispositivo, desempaqué cuidadosamente la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje para la inspección por si aparecen daños causados por el transporte o el propio envase muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que deba ser devuelto a la fábrica, es importante que el aparato sea devuelto en la caja de la fábrica y embalaje originales. Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el dispositivo apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente.


VISIÓN GENERAL

1. **PANTALLA LED**
2. **GRUPO DE BOTONES**
 - Modo** - presione para cambiar el modo
 - Pista anterior** - pasa a la pista anterior
 - Play / Pause** - iniciar / reanudar o pausar la reproducción presionando este botón.
 - Pista siguiente** - pasa a la pista siguiente.
 - Rec** - Record function
 - Prio** - Activar para dar prioridad a la señal del micrófono
3. **PUERTO MICROSD**
Inserte una tarjeta MicroSD en esta ranura.
4. **PUERTO USB**
Puerto de entrada USB.
5. **AUX IN**
Entrada de 3.5mm jack de línea auxiliar.
6. **CONECTOR DE ENTRADA DE MICRÓFONO DE 6,3MM**
7. **CONECTOR DE ENTRADA DE MICRÓFONO DE 6,3MM**
8. **VOLUMEN MICRÓFONO**
Ajusta el volumen del micrófono.
9. **ECO**
Control de eco.
10. **CONTROL DE AGUDOS**
Control de tono alto.
11. **CONTROL DE GRAVES**
Control de tono bajo.
12. **VOLUMEN MAESTRO**
Ajusta el nivel / volumen de salida general.
13. **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO**
Encender/apagar el dispositivo.
14. **INTERRUPTOR DE LUZ LED**
Enciende y apaga el espectáculo de luces LED.
15. **ENTRADA DE CORRIENTE**



FUNCIÓN DE CONTROL REMOTO

1. **POWER ON/OFF**
Encender o apagar.
2. **MODE**
Pulse para elegir entre USB/SD o BT.
3. **MUTE**
Al pulsar este botón, el dispositivo se silenciará.
4. **PLAY/PAUSE**
Iniciar/reanudar o pausar la reproducción pulsando este botón.
5. **CANCIÓN ANTERIOR/SIGUIENTE**
Salte a la canción anterior o siguiente pulsando estos botones.
6. **EQ**
Pulse aquí para elegir la preselección del ecualizador.
7. **SUBIR/BAJAR VOLUMEN**
Pulse para ajustar el volumen al nivel deseado.
8. **USB O SD**
Elija entre los modos USB y SD.
9. **REPETIR**
Pulse para repetir una canción o carpeta complete.
10. **NUMPAD**
Para elegir una canción directamente.



CONEXIÓN BT

1. Active la función BT en su dispositivo (teléfono móvil, tableta, etc.) a la que desee reproducir la música. Consulte las instrucciones de funcionamiento de ese dispositivo.
 2. Presione el botón "MODE" y active la función BT.
 3. Seleccione "FENTON LIVE280" en su dispositivo BT y realice la conexión BT.
- Atención:** La distancia de alcance del BT es aproximadamente de 10 metros sin barreras.



Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Fenton. Veuillez lire la présente notice avant l'utilisation afin de pouvoir en profiter pleinement.

Veuillez lire la notice avant toute utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Avant d'utiliser l'appareil, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est possible qu'une odeur soit perceptible. C'est normal, l'odeur disparaîtra peu de temps après.
- L'appareil contient des composants porteurs de tension. N'OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur l'appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et dysfonctionnements..
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas l'appareil sur une surface vibrante. N'obtenez pas les ouïes de ventilation.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être endommagé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur, tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur et / ou le cordon secteur.
- Si l'appareil est endommagé et donc les éléments internes sont visibles, ne branchez pas l'appareil, NE L'ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS l'appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les réparations
- Branchez l'appareil à une prise secteur 220-240 Vac/50 Hz avec terre, avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée de l'appareil, débranchez l'appareil du secteur.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, de la condensation peut être créée. Avant de l'allumer, laissez l'appareil atteindre la température ambiante. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Afin d'éviter tout accident en entreprise, vous devez respecter les conseils et instructions.
- N'allumez pas et n'éteignez pas l'appareil de manière répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas d'aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ne forcez pas les réglages.
- L'appareil contient un haut-parleur pouvant engendrer des champs magnétiques. Tenez cet appareil à 60 cm au moins d'un téléviseur ou ordinateur.
- Si le produit comprend un accumulateur intégré plomb-acide, rechargez l'accumulateur tous les 3 mois en cas de non utilisation prolongée de l'appareil. Sinon, l'accumulateur pourrait être endommagé de manière permanente.
- Si l'accumulateur est endommagé, remplacez-le par un accumulateur de même type et déposez l'ancien accumulateur dans un container de recyclage adapté.
- Si l'appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas de produits chimiques qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec.
- Tenez toujours l'appareil éloigné de tout équipement électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des pièces d'origine, sinon il y a risque de dommages graves et / ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher du secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les cordons avant de déplacer l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n'est pas abîmé si des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute utilisation, vérifiez son état.
- La tension d'alimentation est de 220-240Vac/50 Hz. Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension d'alimentation du pays est compatible avec l'appareil.
- Conservez l'emballage d'origine pour pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l'appareil, pouvant engendrer une décharge électrique.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues et respectées.

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d'effectuer toute modification sur l'appareil. La certification CE et la garantie deviendraient caduques !

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l'appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.



Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une décharge. Demandez conseil aux autorisés ou à votre revendeur. Données techniques réservées. Les valeurs actuelles peuvent varier d'un produit à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l'appareil. Vous perdriez tout droit à la garantie. La garantie deviendrait également caduque en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou un non respect des consignes présentes dans cette notice. Fenton ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme.

DÉBALLAGE

ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et en bon état. Si besoin, faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont endommagés. Si l'appareil doit être retourné, faites-le dans l'emballage d'origine.

Si l'appareil a été exposé à des fluctuations importantes de températures (par exemple après le transport), ne l'allumez pas immédiatement. De la condensation peut survenir. Laissez l'appareil éteint le temps qu'il atteigne la température ambiante.

PRESENTATION

1. AFFICHAGE LED

2. PAVE TOUCHES

Mode – Appuyez pour changer de mode

Voie précédente – Appuyez pour aller à la voie précédente

Play / Pause – Pour démarrer, arrêter ou mettre la lecture sur Pause

Voie suivante – Appuyez pour aller à la voie suivante

Rec – Fonction Enregistrement

Prio – Appuyez pour donner la priorité au signal du micro

3. PORT MICROSD

Pour insérer une carte MicroSD.

4. PORT USB

5. AUX IN

Entrée Ligne.

6. ENTREE MICRO JACK 6,35

Pour brancher un micro.

7. ENTREE MICRO JACK 6,35

Pour brancher un micro.

8. MIC. VOL

Réglage du volume du micro.

9. ECHO

Réglage de l'écho.

10. TREBLE

Réglage des aigus.

11. BASS

Réglage des graves.

12. VOLUME MASTER

Réglage du volume /niveau général.


13. INTERRUPTEUR POWER ON/OFF

Allumer/éteindre l'appareil.

14. INTERRUPTEUR LED

Allumer/éteindre le spectacle de lumière LED.

15. PRISE SECTEUR



TELECOMMANDE

1. POWER ON/OFF

Allumer ou éteindre l'appareil.

2. MODE

Appuyez sur pour choisir entre USB/SD et BT.

3. MUTE

En appuyant sur ce bouton, l'appareil est mis en sourdine.

4. PLAY/PAUSE

Lancez/reprenez ou mettez en pause la lecture en appuyant sur cette touche.

5. CHANSON PRÉCÉDENTE/SUIVANTE

Passez à la chanson précédente ou suivante en appuyant sur ces boutons.

6. EQ

Appuyez sur pour choisir le préréglage de l'égaliseur.

7. VOLUME HAUT/BAS

Appuyez sur pour régler le volume au niveau désiré.

8. USB OU SD


Choisissez entre les modes USB et SD.

9. RÉPÉTER

Appuyez sur cette touche pour répéter une chanson ou un dossier complet.

10. NUMPAD

Choisir une piste directement.



CONNEXION BT

1. Activez le BT sur votre appareil (téléphone mobile, tablette ...) sur lequel vous voulez lire la musique. Reportez-vous aux instructions d'utilisation de l'appareil.

2. Appuyez sur la touche "MODE" et activez le BT sur l'amplificateur.

3. Sélectionnez "FENTON LIVE280" sur votre appareil BT et appairez les deux appareils.

Attention : la distance BT est de 10mètres environ sans obstacle.



Gratulujemy zakupu urządzenia marki Fenton. Proszę o przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia, aby jak najlepiej móc wykorzystać jego możliwości. Przeczytaj tę instrukcję przed pierwszym użyciem urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby nie utracić gwarancji. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia, aby uniknąć pożaru lub/ oraz porażenia prądem. Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis. Zatrzymaj tę instrukcję na wypadek potrzeby w przyszłości.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zasięgnąć porady specjalisty. Przy pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to normalne i po chwili zniknie.
- Urządzenie zawiera części przewodzące napięcie. Dlatego NIE należy otwierać obudowy.
- Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów ani wlewać płynów do urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i nieprawidłowe działanie.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Nie umieszczać urządzenia na wibrującej powierzchni. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Należy zachować ostrożność z przewodem zasilającym i nie wolno go uszkodzić. Wadliwy lub uszkodzony przewód sieciowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym i wadliwe działanie.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka sieciowego należy zawsze wyciągać wtyczkę, a nie przewód.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub przewód sieciowy są uszkodzone, należy je wymienić przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone w takim stopniu, że widoczne są części wewnętrzne, NIE podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego i NIE włączać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą.
- NIE podłączać urządzenia do reostatu lub ściemniacza.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem i porażeniem prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Wszystkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka sieciowego (220-240Vac/50Hz) zabezpieczonego bezpiecznikiem 10-16A.
- Podczas burzy z piorunami lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Zasada jest taka sama: Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od sieci zasilającej.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, może dojść do kondensacji pary wodnej. Przed włączeniem urządzenie powinno osiągnąć temperaturę pokojową.
- Nigdy nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
- Aby zapobiec wypadkom w firmach, należy postępować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami.
- Nie należy wielokrotnie włączać i wyłączać urządzenia. Skraca to żywotność urządzenia.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Do czyszczenia przełączników nie używać sprayów czyszczących. Pozostałości tych sprayów powodują osadzanie się kurzu i smaru. W przypadku awarii należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty.
- Nie wolno wymuszać używania elementów sterujących.
- Wewnątrz urządzenia znajduje się głośnik, który może powodować pole magnetyczne. Urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 60 cm od komputera lub telewizora.
- Jeśli ten produkt ma wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy. Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy okres czasu, ładuj go co 3 miesiące. W przeciwnym razie bateria może ulec trwałemu uszkodzeniu.
- Jeśli bateria jest uszkodzona, należy wymienić ją na baterię o tej samej specyfikacji. Uszkodzoną baterię należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Jeśli urządzenie upadło, przed ponownym włączeniem należy je sprawdzić przez wykwalifikowanego technika.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych. Uszkodzą one lakier. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Trzymać z dala od sprzętu elektronicznego, który może powodować zakłócenia.
- Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń i/lub niebezpiecznego promieniowania.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej i/lub innych urządzeń należy je wyłączyć. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie może zostać uszkodzony, gdy ludzie chodzą po nim. Przed każdym użyciem należy sprawdzić przewód sieciowy pod kątem uszkodzeń i usterek!
- Napięcie sieciowe wynosi 220-240Vac/50Hz. Sprawdź, czy gniazdo zasilania pasuje. W przypadku podróży należy upewnić się, że napięcie sieciowe w danym kraju jest odpowiednie dla tego urządzenia.
- Należy zachować oryginalne opakowanie, aby umożliwić bezpieczny transport urządzenia.
- Przetłumaczono przy pomocy.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na wysokie napięcie, które jest obecne w środku obudowy urządzenia. Napięcie jest wystarczające, aby porazić użytkownika.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika do ważnych informacji, które znajdują się w instrukcji. Informacje te powinny być przeczytane oraz uwzględnione w codziennym użytkowaniu

Urządzenie posiada certyfikat CE. **Nie wolno** wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Każda modyfikacja sprzętu spowoduje utratę certyfikatu CE oraz gwarancji!



UWAGA: Urządzenie może funkcjonować w pomieszczeniach o temperaturze pomiędzy 5°C/41°F oraz 35°C/95°F.

WAŻNA INFORMACJA: Urządzenia elektryczne muszą być składowane w miejscach do tego przeznaczonych.

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższe centrum recyklingu. Specyfikacja techniczna poszczególnych urządzeniach może się nieznacznie różnić. Specyfikacja może ulec zmian bez powiadomień.


Nie próbuj dokonywać żadnych napraw samodzielnie, to spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, niezgodnie z instrukcją. Vonyx nie jest odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu oraz kontuzje spowodowane niestosowaniem się do zaleceń bezpieczeństwa. Dotyczy to wszelakich uszkodzeń.

INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

OSTRZEŻENIE! Natychmiast po odbiorze urządzenia, ostrożnie otwórz karton ochronny, oraz sprawdź zawartość i stan techniczny przedmiotu. Niezwłocznie powiadom kuriera oraz zachowaj opakowanie zewnętrzne do kontroli, jeśli jakkolwiek element zawartości wygląda na zniszczony w transporcie lub nosi objawy złego traktowania paczki. W takim wypadku należy niezwłocznie odesłać sprzęt do producenta. Sprzęt należy wysłać w oryginalnym opakowaniu. Jeśli urządzenie było wystawione na działanie niskich temperatur (np. podczas transportu), nie uruchamiaj go od razu. Powstałe zjawisko kondensacji wody może uszkodzić urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, dopóki nie osiągnie temperatury pokojowej.


WYGLĄD

1. **WYŚWIETLACZ LED**
2. **PRZYCISKI STEROWANIA**
Mode – naciśnij, aby zmienić tryb
Previous track – Przejdź do poprzedniego utworu
Play / Pauze – Rozpocznij / wznów lub wstrzymaj odtwarzanie, naciskając ten przycisk
Next Track – Przejdź do następnego utworu
Rec – Funkcja nagrywania
Prio - Włącz, aby nadać priorytet sygnałowi mikrofonu
3. **MICROSD PORT**
Włóż kartę MicroSD do tego gniazda.
4. **USB PORT**
Port wejściowy USB.
5. **AUX IN**
Wejście liniowe.
6. **WEJŚCIA JACK 6,3 MM DO PODŁĄCZENIA MIKROFONU**
7. **WEJŚCIA JACK 6,3 MM DO PODŁĄCZENIA MIKROFONU**
8. **MIC**
Regulacja głośności mikrofonu.
9. **ECHO CONTROL**
Kontrola echa.
10. **TREBLE CONTROL**
Kontrola wysokiego tonu.
11. **BASS CONTROL**
Kontrola niskich tonów.
12. **MASTER VOLUME**
Dostosuj ogólny poziom / głośność wyjściową.
13. **WLACZNIK / WYLACZNIK ZASILANIA**
Włączanie/wyłączanie urządzenia.
14. **WLACZNIK / WYLACZNIK SWIATLA LED**
Włączanie/wyłączanie pokazu świetlnego LED.
15. **WEJSCIE ZASILANIA**



FUNKCJE PILOTA

1. **PRZELĄCZNIK ZASILANIA**
Włącza / wyłącza głośnik.
2. **WYBÓR TRYBU WEJŚCIA**
Wciśnij, żeby zmienić tryb pomiędzy wejściem USB/SD i BT.
3. **PRZYCISK MUTE (WYCISZENIA)**
Naciśnij, aby wyciszyć urządzenie.
4. **PLAY/PAUSE**
Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
5. **POPZEDNIEGO/NASTĘPNEGO UTWORU**
Przejdź do poprzedniego lub następnego utworu, naciskając następujące przyciski.
6. **EQ**
Naciśnij przycisk, aby wybrać wstępnie ustawiony EQ.
7. **GŁOŚNOŚĆ W GÓRĘ I W DÓŁ**
Naciśnij, aby dostosować poziom głośności dożądanego poziomu.
8. **USB LUB SD**
Wybór pomiędzy trybami USB i SD.
9. **PRZYCISK REPEAT**
Funkcja REPEAT umożliwia POWTARZANIE jednej ścieżki lub całej listy ścieżek.
10. **NUMPAD**
Użyj, aby wybrać utwór bezpośrednio.



POŁĄCZENIE BT

1. Włącz BT w swoim urządzeniu (telefonie komórkowym, tablecie, etc.), którym chcesz odtwarzać muzykę. Zobacz instrukcję obsługi tego urządzenia.
 2. Naciśnij przycisk "MODE" i aktywuj BT na wzmacniaczu.
 3. Wybierz "FENTON LIVE280" na twoim urządzeniu BT i połącz.
- UWAGA:** Odległość BT wynosi około 10 metrów bez żadnej bariery.



**TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPECIFICATIE / TECHNISCHE DATEN /
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Playback options	: BT streaming, Micro SD, USB
Input connections	: 3.5mm jack, 6.3mm jack, Micro SD, USB
Output power: Max	: 900W
Diameter woofer	: 8"
Number of woofers	: 2
Magnet type	: Ferrite
Frequency response	: 40Hz - 18KHz
Battery	: 7.4V - 1.8Ah
Power supply	: 100-240VAC 50/60Hz (9V Adapter)
Weight	: 10,00 kg

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands

V-SERIES

VHF Wireless Systems

User Manual



Version 3.3



Caution: Please read this manual carefully before operating
Damage caused by misuse is not covered by the warranty

Introduction

Thank you for choosing the QTX Sound VHF-series wireless system. This professional wireless set provides a high quality microphone with VHF radio system for freedom of movement without loss of audio quality. Please read this manual before using this equipment in order to avoid damage through incorrect operation and to get the best performance from your purchase.

Contents:

Please take care when unpacking this product. Inspect for any damage and ensure you have the following components...

- VHF wireless receiver
- Mains power adapter
- 6.3mm mono jack lead
- 9V battery, PP3 (2 pieces for VH2, VN2 or VHN2)
- Microphone / transmitter(s) – see table below

Model	Stock code	Microphone 1	Microphone 2
VH1	171.804UK	Handheld transmitter	-
VH2	171.816UK / 171.817UK	Handheld transmitter	Handheld transmitter
VN1	171.836UK / 171.837UK	Neckband mic. + beltpack	-
VN2	171.818UK / 171.819UK	Neckband mic. + beltpack	Neckband mic. + beltpack
VHN2	171.810UK / 171.811UK	Handheld transmitter	Neckband mic. + beltpack
VL1	171.834UK / 171.835UK	Lavalier mic. + beltpack	-

Warning

To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose any of the components to rain or moisture. If liquids are spilled on any component, stop using immediately, allow unit to dry out and have checked by qualified personnel before further use. Avoid impact or heavy vibration to any of the components, dropping the microphone can cause capsule failure. No user serviceable parts inside transmitter or receiver - refer servicing to qualified service personnel.

Safety

- Ensure that the correct adapter is used with adequate current rating and that the mains voltage is as stated on the adapter.
- Avoid ingress of water or particles into the transmitter(s) or receiver
- Use alkaline or NiMH batteries in the transmitter(s) and remove if unused for long periods.
- Observe the correct polarity when replacing batteries


Placement

- Keep all components out of direct sunlight and away from heat sources.
- Do not place heavy objects on top of the receiver or transmitter(s)
- If rack-mounting, secure the receiver to a 1U rack tray and do not place heavy equipment above the receiver.
- Keep the transmitter(s) and receiver away from damp or dusty environments.

Cleaning


- Use a soft cloth with a neutral detergent to clean the body of the microphone/transmitter and receiver.
- Lightly damp sterile wipes may be used on the microphone grille for hygiene purposes
- To avoid damage, do not use solvents to clean the components

Handheld Transmitter




1. Windshield
2. Slide switch and LED
3. Battery compartment cover

Beltpack Transmitter




1. Volume control
2. Slide switch and LED
3. 3.5mm microphone input jack

Receiver Rear Panel



1. Antennas
2. DC power input
3. 6.3mm jack output
4. XLR output

Receiver Front Panel



1. Power ON/OFF switch
2. Channel A volume control
3. Channel A indicator LED
4. Power indicator LED
5. Channel B indicator LED
6. Channel B volume control

Operation

For handheld transmitters, insert the supplied 9V batteries by carefully unscrewing the base to reveal the + and - terminals inside the microphone body, connect the battery (ensure + and - are the correct way around) and carefully screw the base back on.

For beltpacks, slide the front half of the beltpack upwards just enough to reveal the battery compartment and position the supplied 9V battery inside (ensure + and - are the correct way around) and then slide the beltpack case together as before.

Position the receiver within the best available line of sight to the transmitter(s) and connect the DC jack of the supplied power adapter to the receiver and the plug-top to the mains outlet. Extend both antennas fully upwards and outwards slightly and switch the power on. Turn microphone level(s) down on the receiver.

Note: for dual sets (with 2 transmitters), both microphones' outputs will be mixed and fed to both XLR and jack outputs.

Connect the jack or XLR (optional) lead to the receiver's audio output connector, turn down the volume of any equipment (mixer, amplifier etc.) that the signal will be fed into and then connect the jack or XLR to the equipment.

Warning! - take care not to point microphones towards speakers – this can cause damaging feedback (loud whistle or howling noise) – try to point microphones away from the speaker cabinets.

Move the switch on the handheld or beltpack transmitter to the first notch (MUTE) – the LED should light momentarily (continuous dim LED indicates low battery). Move on another notch (ON) and gradually increase the microphone level(s) on the receiver, then increase the volume on the mixer or amplifier until the sound from the microphone can be heard through the equipment.

During use, it may be useful for the reception of the microphone to be muted for a short period of time (e.g. to avoid feedback when walking across the front of a speaker or avoid handling noise when placing the microphone down momentarily or adjusting a neckband microphone). In these circumstances, it may be better to move the transmitter switch to the "MUTE" position, which maintains the radio frequency carrier signal but mutes the microphone input. When this switch is moved back to the "ON" position, the sound will be immediately restored without waiting for the radio signal to be reinstated.

If the wireless system is not to be used for more than a few seconds, it is preferable to slide the transmitter switch to the "OFF" position, which mutes and deactivates the radio signal and powers down the transmitter. Be sure to turn down the volume of the mixer or amplifier and then switch off the receiver. Unplug signal leads from the receiver and mixer or amplifier when moving or packing away.

If the system is not to be used for long periods of time, remove the batteries from the transmitter and unplug the power adapter from the receiver and the mains outlet. Retracting the antennas can also help avoid damage when the system is not in use.

Specifications

General	
Carrier type	VHF 173.8 – 175.0MHz
Frequency stability	±0.005%
Maximum deviation	±30kHz
Audio frequency response	40Hz – 20kHz
Signal to noise ratio	>85dB
Audio dynamic range	>80dB
T.H.D.	≤0.2%
Maximum range	50m
Operating temperature	-10°C to +50°C
Receiver	
Power supply	10Vac 250mA (mains adapter supplied)
Audio outputs	XLR, Jack
Controls	Power On/Off, Mic. Volume(s)
Indicators	Power, Signal
Dimensions	43 x 213 x 180mm
Weight	340g
Handheld Transmitter (VH1, VH2, VHN2)	
Capsule type	Dynamic - cardioid response
Battery	9Vdc, PP3
Switch	Power / Mute / On
RF emission	10mW
Dimensions	235 x 44mmØ
Weight (without battery)	176g
Beltpack Transmitter (VN1, VN2, VHN2, VL1)	
Battery	9Vdc, PP3
Switch	Power / Mute / On
Connector	3.5mm mono jack
Compatible microphones	171.855, 171.856, 171.857
RF emission	10mW
Dimensions	105 x 60 x 30mm
Weight (without battery)	77g
NECKBAND MICROPHONE (VN1, VN2, VHN2)	
Capsule type	Condenser - cardioid response
Power supply	3V phantom from Beltpack
Connector	3.5mm mono jack
Dimensions	140 x 180 x 60mm
Weight	25g
LAVALIER MICROPHONE (VL1)	
Capsule type	Condenser - cardioid response
Power supply	3V phantom from Beltpack
Connector	3.5mm mono jack
Dimensions	40 x 27 x 20mm
Weight	20g

Frequency Chart

Model	Stock code	Mic 1	Mic 2
VH1	171.804UK	173.8MHz	-
VH2	171.816UK	173.8MHz	174.8MHz
	171.817UK	174.1MHz	175.0MHz
VN1	171.836UK	173.8MHz	-
	171.837UK	174.5MHz	-
VN2	171.818UK	173.8MHz	174.8MHz
	171.819UK	174.1MHz	175.0MHz
VHN2	171.810UK	173.8MHz	174.8MHz
	171.811UK	174.1MHz	175.0MHz
VL1	171.834UK	173.8MHz	-
	171.835UK	174.5MHz	-

Troubleshooting

"POWER" LED does not light on receiver	Ensure power adapter is connected to mains and working properly
	Ensure receiver is switched on
"POWER" LED is lit but no "SIGNAL" LED	Ensure transmitter is switched on
	Check that transmitter is not out of reception range
LEDs are lit but no sound from microphone	Check that transmitter battery is good / charged
	Check if transmitter switch is in "MUTE" position
	Check if neckband or lavalier microphone is connected to beltpack
	Make sure receiver is connected to mixer / amplifier
	Make sure that amplifier / mixer channel volume is turned up
	Ensure transmitter has a good / charged battery
	Check if there is another nearby transmitter with the same frequency
Microphone output is very loud or distorted	Turn down GAIN ADJUST on beltpack transmitter
	Turn down VOLUME on receiver
	Reduce Gain on mixer / amplifier
	Ensure that XLR output is not fed to a Line input
Microphone output is very low	Turn up GAIN ADJUST on beltpack transmitter
	Turn up VOLUME on receiver
	Increase Gain on mixer / amplifier
	Ensure that Jack output is not fed to a Mic input
	Check transmitter battery



Disposal: The "Crossed Wheelie Bin" symbol on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The goods must be disposed of according to your local council guidelines.

Hereby, AVSL Group Ltd. declares that the radio equipment type 171.804UK, 171.810UK, 171.811UK, 171.816UK, 171.817UK, 171.818UK, 171.819UK, 171.834UK, 171.835UK, 171.836UK and 171.837UK are in compliance with [Directive 2014/53/EU](#)

The full text of the EU declaration of conformity for 171.804UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171804UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.810UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171810UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.811UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171811UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.816UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171816UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.817UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171817UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.818UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171818UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.819UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171819UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.834UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171834UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.835UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171835UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.836UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171836UK.pdf>

The full text of the EU declaration of conformity for 171.837UK is available at the following internet address: <http://www.avsl.com/assets/doc/1/7/171837UK.pdf>

Errors and omissions excepted. Copyright© 2021.

AVSL Group Ltd. Unit 2-4 Bridgewater Park, Taylor Rd. Manchester. M41 7JQ
AVSL (EUROPE) Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, Ireland.