

MPX-450D

DANTE EXPANSION MODULE

MÓDULO DE EXPANSIÓN DANTE

MODULE D'EXPANSION DANTE

MÓDULO DE EXPANSÃO DANTE



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- DANTE expansion module for audio matrix **MPX-4088**
- 8 x 8 digital audio input/output channels
- Connections via RJ-45, Cat 5e cable
- To share channels among matrices

ES

- Módulo de expansión DANTE para matriz de audio **MPX-4088**
- 8 x 8 canales de entrada/salida de audio digital
- Conexiones mediante cable RJ-45, Cat 5e
- Para compartir canales entre matrices

FR

- Module d'expansion DANTE pour la matrice audio **MPX-4088**
- 8 x 8 canaux d'entrée/sortie d'audio numérique
- Connexions par câble RJ-45, Catégorie 5e
- Pour partager les canaux entre les matrices

PT

- Módulo de expansão DANTE para matriz de áudio **MPX-4088**
- 8 x 8 canais de entrada/saída de áudio digital
- Ligações por cabo RJ-45, Cat 5e
- Para partilhar canais entre matrizes


INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

1 **EN** Remove the screws (1) and then the protective cover (2) from the DANTE expansion slot.

ES Retire los tornillos (1) y quite la placa de protección (2) de la ranura de expansión DANTE.

FR Retirez les vis (1) et retirez la plaque de protection (2) de l'emplacement d'extension DANTE.

PT Remova os parafusos (1) e extraia a placa de proteção (2) da ranhura de expansão DANTE.




2 **EN** Next, insert the DANTE expansion module (3) in the expansion slot. Finally, secure the expansion module with the screws (4).

ES A continuación, inserte el módulo de expansión DANTE (3) en la ranura de expansión. Por último, sujete el módulo de expansión con los tornillos (4).

FR Insérez ensuite le module d'extension DANTE (3) dans le logement d'extension. Enfin, fixez le module d'extension à l'aide des vis (4).

PT De seguida, introduza o módulo de expansão DANTE (3) na ranhura de expansão. Por último, fixe o módulo de expansão com os parafusos (4).



NOTE/NOTA/N.B./NOTA

EN In order to configure the Dante network, download the Dante Controller software from the following website:

<http://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

The Dante network configuration instructions can also be downloaded from the same website.

ES Para la configuración de la red Dante descargue el software Dante Controller de la siguiente dirección web:

<http://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

En esta misma dirección web también puede descargar las instrucciones para la configuración de la red DANTE.

FR Pour la configuration du réseau Dante, téléchargez le logiciel Dante Controller à partir de l'adresse Web suivante:

<http://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

Vous pouvez également télécharger les instructions pour la configuration du réseau DANTE à partir de la même adresse web.

PT Para configurar a rede Dante, descarregue o software Dante Controller do seguinte endereço web:

<http://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

A partir deste mesmo endereço web poderá também descarregar as instruções para configurar a rede DANTE.