

MPX-440X

PORT EXTENDER FOR MATRIX MOD. MPX-4088

AMPLIFICACIÓN DE PUERTOS PARA MATRIX MOD. MPX-4088

PROLONGATION DE PORTS POUR MATRICE MODÈLE MPX-4088

AMPLIAÇÃO DE PORTAS PARA MATRIZ MOD. MPX-4088



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPCIÓN

EN

The model **MPX-440X** is an RD port extender for the matrix model **MPX-4088**

ES

El mod. **MPX-440X** es una ampliación de puertos RD para la matriz mod. **MPX-4088**

FR

Le modèle **MPX-440X** est une extension de ports RD pour la matrice modèle **MPX-4088**

PT

O mod. **MPX-440X** é uma ampliação de portas RD para a matriz mod. **MPX-4088**

INSTALACIÓN

EN

1. Connect the RD IN port on the model **MPX-440X** to the 9/10 or 11/12 RD ports on the matrix
 2. Connect the model **MPX-420V** to the RD EXP CONTROL ports
 3. Connect the models **MPX-400MIC**, **MPX-410ES** or **MPX-430VS** to the RD EXP AUDIO port
- IMPORTANT:

- use Cat5e data cable or higher
- the total length of the cable must not exceed 150 metres for an STP Cat 5e cable

For more information, download the complete system manual at fonestar.com/MPX-4088

ES

1. Conecte el puerto RD IN del mod. **MPX-440X** a los puertos RD 9/10 u 11/12 de la matriz
 2. Conecte el mod. **MPX-420V** a los puertos RD EXP CONTROL
 3. Conecte los mod. **MPX-400MIC**, **MPX-410ES** o **MPX-430VS** al puerto RD EXP AUDIO.
- IMPORTANTE:

- utilice cable de datos Cat5e o superior
- la distancia total del cable no debe exceder los 150 metros para un cable STP Cat 5e

Para más información descargue el manual del sistema completo en fonestar.com/MPX-4088

FR

1. Connectez le port RD IN du modèle **MPX-440X** aux ports RD 9/10 ou 11/12 de la matrice
 2. Connectez le modèle **MPX-420V** aux ports RD EXP CONTROL
 3. Connectez les modèles **MPX-400MIC**, **MPX-410ES** ou **MPX-430VS** au port RD EXP AUDIO
- IMPORTANT :

- utilisez un câble de données Cat5e ou supérieur
- La distance totale du câble ne doit pas dépasser les 150 mètres pour un câble STP Cat 5e


Pour plus d'informations, téléchargez le manuel complet du système sur fonestar.com/MPX-4088

PT

1. Ligue a porta RD IN do mod. **MPX-440X** às portas RD 9/10 ou 11/12 da matriz
 2. Ligue o mod. **MPX-420V** às portas RD EXP CONTROL
 3. Ligue os mod. **MPX-400MIC**, **MPX-410ES** ou **MPX-430VS** à porta RD EXP AUDIO
- IMPORTANTE:

- utilize cabo de dados Cat5e ou superior
- a distância total do cabo não deve exceder os 150 metros para um cabo STP Cat 5e

Para mais informação descarregue o manual completo do sistema em fonestar.com/MPX-4088



www.fonestar.com